SK AWV 515/2

“Studená voda”

“On/Off - Zapnuté/Vypnuté”

Čas uvedený pre trvanie programu (približný) sa vzt'ahuje na použitie maximálnych teplôt, bez špeciálnych funkcií.

❇ : voliteľné funkcie / Áno: požadované dávkovanie

[1] Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.

Program		Druh prania / Poznámky	Max. náplň kg	Pracie a aviváže prostriedky				Voliteľné funkcie	Gombík pre nastavenie teploty °C	Maximálna rýchlost' odstre-ďovania ot./min.	Približný čas trvania programu min.
				Pred-pranie	Hlavné pranie	Aviváž-ny prostri-dok	Bie-lenie	Polo-vičná náplň			
	Bavlna s predpraním	Veľmi znečistená bavlnená posteľná bielizeň, obrusy, spodná bielizeň, košele a pod., ktoré znášajú vysoké teploty. *Maximálna náplň veľmi znečistenej bielizne je 3,5 kg.*	5,0	Áno [1]	Áno	❇	❇	❇	od do 95	500	130
	Bavlna	Mierne znečistená a dlho používaná bavlnená posteľná bielizeň, spodná bielizeň, obrusy, uteráky a pod., ktoré znášajú vysoké teploty.	5,0	— [1]	Áno	❇	❇	❇	od do 95	500	115
	Farebná bielizeň	Bežne znečistené blúzky, košele a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira); polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených materiálov.	2,0	— [1]	Áno	❇	—	❇	od do 60	500	100
	Rýchle pranie	Blúzky, košele, bavlnené blúzky, froté tkaniny tmavej farby, jeans a pod. ktoré sú mierne znečistené.	5,0	— [1]	Áno	❇	—	❇	od do 40	500	85
	Syntetika	Mierne znečistené košele, blúzky a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených materiálov.	2,0	— [1]	Áno	❇	—	❇	od do 40	500	70
	Pláchanie + žmýkanie	Tento program umožňuje pridanie škrobu alebo zmäkčovadla. Po ňom nasleduje cyclus intenzívneho žmýkania.	5,0	— [1]	—	❇	—	❇		500	20
	Žmýkanie	Program cyklu intenzívneho žmýkania.	5,0	— [1]	—	—	—	—	—	500	15
	Jemná bielizeň	Jemné tkaniny a záclony (šaty, sukne, košele, blúzky a pod.).	1,5	— [1]	Áno	❇	—	—	od do 40	500	55
	Vlna	Kusy vlnenej bielizne určené pre pranie v práčke s visačkou čistej strižnej vlny. *Ak je nastavená voliteľná funkcia “Odloženie žmýkania”, nenechávajte bielizeň vo vode príliš dlho.*	1,0	— [1]	Áno	❇	—	—	od do 40	500	45
	Pláchanie + žmýkanie	*Tento program umožňuje pridanie škrobu alebo zmäkčovadla.* *Po ňom nasleduje cyklus mierneho žmýkania.*	1,5	— [1]	—	❇	—	—		500	15
	Žmýkanie	*Program cyklu mierneho žmýkania.*	1,5	— [1]	—	—	—	—	—	500	10
	Odčerpanie vody	*Iba odčerpanie vody, bez cyklu žmýkania.* *Alternatívny spôsob ukončenia programu po funkcii “Odloženie žmýkania”.*	—	— [1]	—	—	—	—	—	—	5

Poznámka Tento spotrebič je kontrolovaný senzormi. Prosím, vyhýbajte sa nadmernému dávkovaniu pracích prostriedkov.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 512 10007

ÚDAJE O SPOTREBE ENERGIE A VODY					
Program	**Teplota (°C)**	**Náplň (kg)**	**Voda (l)**	**Energia (kWh)**	**Dĺžka programu (min)**
Bavlna	90	5,0	72	1,80	115
Bavlna	60	5,0	72	1,15	115
Farebná bielizeň	60	2,0	66	0,80	100
Farebná bielizeň	40	2,0	66	0,40	100
Rýchle pranie + 1/2 náplň	40	2,5	54	0,50	85
Syntetika + 1/2 náplň	30	1,0	54	0,30	70
Jemná bielizeň	40	1,5	70	0,65	55
Vlna	40	1,0	70	0,55	45

Cyklus predprania predlžuje program približne o 15 minút. Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok určených Normou IEC 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšit' od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Údaje na "Štítku s údajmi o spotrebe" sa vzt'ahujú na program "Farebná bavlna 60°C".

* Údaje indikátora zostávajúceho času sa tiež môžu odlišovat' od hodnôt v tabuľke, pretože prihliadajú na aktuálne podmienky vo Vašej domácnosti.

** Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

PRÍPRAVA PRACIEHO CYKLU

1. Zatvorte záklopky bubna a skontrolujte, či sú správne zamknuté.
2. Pridajte pracie prostriedky a prídavné prostriedky do násypky, neprekračujte značku **"MAX"** , postupujte nasledovne:
   - Programy s predpraním a hlavným praním
   - Hlavný program prania bez predprania
   - Zmäkčovadlá a aviváže prostriedky
   - Bielidlo
   - Odstraňovače škvŕn
   - Prostriedky proti vodnému kameňu (ak sú potrebné)
3. Otočte **programátor** v smere pohybu hodinových ručičiek na požadovaný program.
4. Otočte gombík pre **nastavenie teploty** do polohy požadovanej teploty.

STLAČTE TLAČIDLÁ POŽADOVANÝCH VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ

Tlačidlo "Polovičná náplň" ½

- Znižuje spotrebu vody pri programoch "Bavlna" a "Syntetika", hlavne počas pláchania.
- Osobitne vhodný pre mierne znečistenú bielizeň a malé náplne (zníženie množstva pracieho prostriedku).
- Nevhodné pre programy prania pri vysokých teplotách.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo **"On/ Off - Zapnuté/Vypnuté"** . Rozsvieti sa hlavná kontrolka.

ZÁMOK DVIEROK

Počas priebehu programov sa dvierka nedajú otvorit'.
Dvierka sa automaticky zablokujú pri všetkých programoch.
Ak sa program zastaví alebo v prípade výpadku dodávky elektrickej energie sa dvierka automaticky odblokujú po pribl. 1 minúte.

KONIEC PROGRAMU

- Gombík programátora je v polohe "STOP", hlavná kontrolka svieti.

1. Stlačte tlačidlon **"On/Off - Zapnuté/ Vypnuté"** . Hlavná kontrolka zhasne.
2. Zrušte voliteľné funkcie stlačením príslušných tlačidiel.
3. Zatvorte ventil prívodu vody.
4. Počkajte, kým sa odblokujú dvierka (približne 1 minútu).
5. Otvorte dvierka, záklopky bubna a vyberte bielizeň.

NASTAVENIE NOVÉHO PROGRAMU, RÝCHLOSTI ŽMÝKANIA, VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ PO ŠTARTE PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo **"On/Off - Zapnuté/ Vypnuté",** čím vypnete spotrebič. Hlavná kontrolka zhasne.
2. Vyberte nový program, teplotu a voliteľné funkcie.
3. Stlačte tlačidlo **"On/Off - Zapnuté/ Vypnuté",** čím zapnete spotrebič. Rozsvieti sa hlavná kontrolka.

ZASTAVENIE, ZRUŠENIE NASTAVENIA PROGRAMU PRED UKONČENÍM

1. Stlačte tlačidlo **"On/Off - Zapnuté/ Vypnuté",** čím vypnete spotrebič. Hlavná kontrolka zhasne.
2. Nastavte programátor do polohy "Odčerpanie vody".
3. Stlačte tlačidlo **"On/Off - Zapnuté/ Vypnuté",** čím zapnete program "Odčerpanie vody".
   Dvierka otvorte iba ak je programátor v polohe "STOP" a dvierka sú odblokované (približne po 1 minúte).

POZNÁMKY A POKYNY NA POUŽITIE

- Po zapnutí práčky nezačne činnosť okamžite: je potrebných niekoľko sekúnd, aby sa uzamkli dvierka, aby sa naplnila vodou, až potom sa začne bubon otáčat.
- Zmýkanie sa na žaciatku cyklu prerušilo: bubon sa niekoľkokrát začne otáčat a zastaví sa, aby sa zlepšila účinnost žmýkania a aby sa zlepšilo rozloženie bielizne v bubne.
- Na konci cyklu žmýkania sa bubon ešte niekoľko minút otáča: pomôže Vám to pri vyložení bielizne.
- Neprekračujte dávkovanie pracích prostriedkov: nadmerná tvorba peny môže prerušiť' žmýkanie.
- Otáčanie bubna sa zastaví v niekoľkých krokoch počas pracieho cyklu, aby sa optimalizovala spotreba energie.

Ignis is a registered trademark of Whirlpool USA.